



MANUAL DE INSTALAÇÃO E DO USUÁRIO



LAVA-LOUÇA MASDW24T3IXT

LAVA-LOUÇA PRODW24T3IXT

LAVA-LOUÇA HERDW24T3IXT

Da mesa de nosso presidente

Prezado novo proprietário de um produto Bertazzoni, nossa empresa traz para os lares de todo mundo aparelhos de cozinha lindos, de alto desempenho, que os ajudam a realizar seus sonhos.

Nós unimos a altíssima qualidade da mão de obra Italiana com a precisão técnica, a vanguarda em manufatura, gerando tranquilidade para nossos clientes.

Nossa marca eleva o preparo de alimentos a uma nova dimensão onde sabor, diversão, e estilo de vida - os valores de nossa terra – se juntam.

Construímos esta empresa com uma paixão sem igual e a dedicação do empresariado familiar.

Nossos pais nos deixaram o legado.

Nossos filhos o herdarão.

Está em nossas mentes, nossos corações, nossas almas.

Desde 1882, nosso nome está nos produtos que produzimos.

Temos orgulho – e ao mesmo tempo, humildade – de nosso legado. Esta empresa é a Bertazzoni.

Somos a Bertazzoni.

E juramos continuar a construir essa grande empresa para o futuro.

Paolo Bertazzoni
Presidente

A handwritten signature in black ink that reads "Paolo Bertazzoni". The signature is written in a cursive, flowing style with a large initial 'P'.

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	4
RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE	4
PROTEÇÃO AMBIENTAL	5
EMBALAGENS DE PLÁSTICO	5
ETIQUETA DO APARELHO	5
SEGURANÇA	6
DICAS IMPORTANTES	7
INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO	8
COMO DESCARTAR SEU PRODUTO ANTIGO	8
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO	10
INSTRUÇÕES TÉCNICAS DE INSTALAÇÃO	11
DIMENSÕES DE RECORTE	11
REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	12
REQUISITOS DE ENCANAMENTO	13
PELÍCULA DE PROTEÇÃO CONTRA VAPOR	18
UTILIZAÇÃO	22
PREPARANDO SUA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA PARA O PRIMEIRO USO	22
O QUE NÃO DEVE SER LAVADO NA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA	28
PRATELEIRAS	29
MODO DE OPERAÇÃO	34
PAINEL DE CONTROLE	34
DISPENSER DE DETERGENTE E ABRILHANTADOR	44
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	48
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	51

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	53
DADOS TÉCNICOS	55
DIAGRAMA ELÉTRICO	56
CERTIFICADO DE GARANTIA	57
ANOTAÇÕES	60

INTRODUÇÃO

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES ATENTAMENTE ANTES DE INSTALAR E UTILIZAR O APARELHO.

O fabricante não deve ser responsabilizado por danos materiais ou danos pessoais resultantes da instalação incorreta ou uso inadequado do aparelho. O fabricante também não se responsabiliza por quaisquer imprecisões devidas a erros de impressão ou transcrição neste folheto.

A aparência das figuras aqui incluídas é apenas para orientação.

O fabricante reserva-se o direito de fazer modificações em seus produtos quando julgar necessário ou benéfico, porém as características essenciais de segurança e desempenho não devem ser afetadas.

ESTE APARELHO FOI CONCEBIDO PARA USO DOMÉSTICO NÃO PROFISIONAL.

Este manual do usuário é parte integrante do aparelho e, portanto, deve ser mantido em um local acessível ao usuário durante toda a vida útil do aparelho.

RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE

O fabricante não será responsável por danos materiais ou ferimentos pessoais devido a:

- Uso do aparelho diferente do especificado;
- Não cumprimento das instruções do manual do usuário;
- Adulteração / modificações não autorizadas em qualquer parte do aparelho;
- Uso de peças sobressalentes não originais;
- Qualquer outro uso será considerado impróprio;
- O aparelho não foi projetado para operar com temporizadores externos ou sistemas de controle remoto.

AVISO: a marcação **CE** neste produto é uma declaração, sob responsabilidade total do fabricante, de que o produto cumpre todos os requisitos europeus de saúde, segurança e ambiente definidos na legislação que abrange este tipo de produto.

*Manual disponível na página deste produto no site do Grupo Tecno, representante oficial da Bertazzoni no Brasil.

www.tecnoeletros.com.br

PROTEÇÃO AMBIENTAL



Pense no meio ambiente ao descartar a embalagem.

Este aparelho está marcado de acordo com a Diretiva Internacional sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos.

Esta diretiva define os padrões para a coleta e reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos.

A embalagem deste aparelho é composta pelos elementos estritamente necessários para garantir uma proteção suficiente durante o transporte. Os materiais de embalagem são totalmente recicláveis, reduzindo assim o seu impacto ambiental. Ajude a proteger o meio ambiente levando em consideração as seguintes dicas:

- Separe os materiais de embalagem para reciclagem;
- Inutilize o aparelho antigo antes de levá-lo para o centro de coleta. Peça às autoridades locais competentes, detalhes sobre o centro de reciclagem mais próximo para onde você pode levar o aparelho antigo;
- Não descarte óleo usado no ralo. Guarde-o em um recipiente fechado e leve à central de reciclagem; se isso não for possível, descarte-o em resíduo misto (desta forma será descartado em instalação monitorada - embora não seja a melhor solução, pelo menos evita a contaminação dos sistemas de esgoto / água).

EMBALAGENS DE PLÁSTICO

Perigo de asfixia

- Não deixe a embalagem ou qualquer parte dela ao alcance de crianças.
- Não deixe as crianças brincarem com os sacos plásticos.

ETIQUETA DO APARELHO


A etiqueta do aparelho contém os dados técnicos, o número de série e a marca de aparelho. A etiqueta do aparelho está localizada na parte lateral da porta do aparelho e não deve ser removida em nenhum momento.

SEGURANÇA

A sua segurança e a de outras pessoas são muito importantes.. Este manual e o seu produto contêm informações importantes de segurança. Leia atentamente e guarde para referência futura.



Este é o símbolo de alerta de segurança. Alerta sobre situações que podem trazer ferimentos ou riscos à sua vida, ou a terceiros.

As mensagens de segurança que estarão no manual, virão após o símbolo  e a palavra "ADVERTÊNCIA".



ADVERTÊNCIA

Existe o risco de: perda de vida ou de ocorrência de danos graves ao usuário se as instruções não forem seguidas imediatamente.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como evitar ferimentos e as possíveis consequências do não cumprimento das instruções

Risco de Choque Elétrico!



- Desligue o disjuntor antes de efetuar qualquer manutenção no produto.
- Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não remova o pino de conexão terra.
- Ligue a uma tomada tripolar aterrada.
- Não use adaptadores, dispositivos de múltiplas conexões (benjamins) ou T's.
- Não use extensões.
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.
- Não utilize múltiplas tomadas (adaptadores) ou fontes de alimentação portáteis na parte traseira do dispositivo.

DICAS IMPORTANTES



AVISO: Ao instalar e usar a Lava-Louças, tomar precauções básicas, como:

- A primeira instalação da sua Lava-Louças deve ser feita pela Rede Autorizada da Fabricante.
- Para a instalação da Lava-Louças, siga as instruções contidas neste manual e todos os códigos e leis locais e nacionais de instalações elétricas e hidráulicas.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Nunca altere ou use o cabo de força de maneira diferente da recomendada, para não provocar choque elétrico, incêndio ou danos à sua Lava-Louças.
- Se o cabo de alimentação elétrica estiver danificado, deve ser substituído pela Rede Autorizada.
- Não toque em peças em movimento.
- Leia todas as instruções antes de usar a Lava-Louças.
- Ao fazer o carregamento para lavagem:

01. Acomode itens afiados de forma que não seja provável que danifiquem a vedação da porta.

02. Facas e outros utensílios pontiagudos devem ser colocados no cesto com suas pontas para baixo ou numa posição horizontal.

- Use somente sabão e líquido secante recomendados para uso em Lava-Louças e mantenha-os fora do alcance de crianças.;
 - Não lavar itens plásticos, a menos que estejam identificados como “seguros para Lava-Louças” ou expressão equivalente. No caso de artigos plásticos sem essa marca, verificar as recomendações da fabricante.
 - Esta Lava-Louças é destinada exclusivamente a uso doméstico.
 - Não toque no elemento de aquecimento (resistência) durante ou logo após o uso.
 - Não opere a Lava-Louças sem que todos os painéis de fechamento estejam instalados.
 - Não mexa indevidamente nos controles.
 - Não sente ou fique de pé sobre a porta, tampa ou cestos para pratos da Lava-Louças.
 - Em certas condições, pode ser produzido gás hidrogênio em um sistema de água quente que não tenha sido usado durante duas semanas ou mais. **O GÁS HIDROGÊNIO É EXPLOSIVO.**
- Se o sistema de água quente não tiver sido usado durante um certo período,

é necessário, antes de usar a Lava-Louças, abrir todas as torneiras de água quente e deixar que a água escorra de todas elas durante vários minutos. Isto liberará qualquer gás hidrogênio acumulado. Como o gás é inflamável, não fume nem use chama descoberta durante esse tempo.

- Remova a porta ou a tampa de acesso ao compartimento de lavagem ao retirar de serviço uma Lava-Louças antiga ou descartá-la.

ATENÇÃO!

A porta **NÃO** deve ser deixada na posição totalmente aberta, pois isso pode representar um risco de tropeço.

- As novas mangueiras fornecidas com o aparelho devem ser usadas e as mangueiras antigas não podem ser reutilizadas.

INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO

A Lava-Louças deve ser aterrada. Na eventualidade de defeito ou quebra, o aterramento reduz o risco de choque elétrico, oferecendo um caminho de menor resistência para a corrente elétrica. A Lava-Louças é equipada com um cordão de alimentação, que possui plugue e condutor próprios para aterramento.

O plugue deve ser ligado em uma tomada apropriada, que esteja instalada e aterrada de acordo com normas da ABNT, NBR 5410 - Seção Aterramento. O cordão de alimentação deve estar de acordo com o novo padrão NBR 14136. Se necessário, consulte um eletricista especializado de sua confiança.

AVISO: Uma conexão incorreta do condutor de aterramento do equipamento pode resultar em risco de choque elétrico. Em caso de dúvidas quanto ao aterramento adequado da Lava-Louças, verificar com um eletricista qualificado ou um representante de Assistência Técnica Credenciada. Não modifique o plugue fornecido com a Lava-Louças, nem faça uso de adaptadores.

Se o plugue não servir na tomada, instale uma tomada adequada ao plugue da Lava-Louças.

COMO DESCARTAR SEU PRODUTO ANTIGO

IMPORTANTE

Risco de Sufocamento

Remova o(s) cesto(s) do seu produto antigo.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida ou lesões graves.




Produtos velhos ou abandonados são perigosos especialmente para as crianças, pois elas podem ficar presas dentro do produto, correndo o risco de sufocamento. A correta eliminação deste produto evita consequências negativas para o meio ambiente e para a sua saúde. O produto não deve ser tratado como resíduo doméstico. É necessário entregá-lo a um ponto de coleta e reciclagem de aparelhos elétricos e eletrônicos. As crianças deverão ser super-

visionadas para assegurar que não brinquem com o produto ou se escondam nele, já que poderão ficar presas e morrerem asfixiadas.

ANTES DE DESCARTAR SEU PRODUTO ANTIGO:

- Corte o cabo de alimentação.
- Deixe os cestos no lugar para que as crianças não possam entrar.

SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS RELATIVOS À SEGURANÇA


<p>Símbolo de Proibição</p> 	<p>Este é um símbolo de Proibição. Qualquer tipo de não observância das instruções assinaladas com este símbolo poderão resultar em danos ao produto ou colocar em perigo a segurança do consumidor.</p>
<p>Símbolo de Cuidado</p> 	<p>Este é um símbolo de Cuidado. Exige que o produto seja manuseado em estrita observância das instruções marcadas com este símbolo; danos ao produto ou ferimentos pessoais poderão ocorrer.</p>
<p>Símbolo de Atenção</p> 	<p>Este é um símbolo de Atenção. Instruções marcadas com este símbolo poderá requerer cuidados especiais. Atenção insuficiente poderá resultar em ferimentos ou danos ao produto.</p>



Perigo: risco de incêndio/material inflamável

O presente manual contém informações de segurança importantes, as quais deverão ser estritamente observadas pelos consumidores.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO



1. Cesto superior
2. Braço de pulverização superior
3. Cesto inferior
4. Filtro
5. Reservatório de sal
6. Braço de pulverização inferior
7. Painel de controle
8. Etiqueta de características
9. Reservatório de detergente e abrillantador
10. Cesto de talheres (dependendo do modelo)
11. Iluminação interna LED
12. Terceiro cesto
13. Suporte de taças

INSTRUÇÕES TÉCNICAS DE INSTALAÇÃO

Coloque a máquina no local desejado. Esse local deverá estar próximo de uma tomada elétrica e também dos pontos de acesso de água e de drenagem da lava-louças. O fundo da lava-louças deverá encostar na parede atrás do móvel e, suas laterais, próximas de paredes ou laterais de móveis. A lava-louças é equipada com mangueiras para entrada de água e para dreno que podem ser posicionadas tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito da máquina para facilitar sua instalação.


Por favor, leia cuidadosamente estas instruções de instalação, principalmente no que se refere a:

- Desenhos das dimensões dos móveis de cozinha e da posição de instalação da lava-louças.
- Todas as preparações devem ser feitas ANTES de posicionar a lava-louças em seu local de instalação.
- Escolha um local próximo à pia para facilitar a instalação das mangueiras de entrada de água e de drenagem.
- Se a lava-louças for instalada num canto do móvel de cozinha, deixe um espaço para a abertura da porta.


DIMENSÕES DE RECORTE

A profundidade do gabinete mostrada inclui o painel frontal do gabinete da cozinha.

Para uma instalação nivelada, uma profundidade mínima de encaixe de 570mm é necessária.




Vista Superior



Vista Frontal

A 635 mm

B 600 mm - 610 mm



C 864 mm - 914 mm


Vista Lateral

REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA

Verifique os padrões elétricos e os códigos locais antes de instalar o aparelho. Conecte a um circuito de alimentação elétrica adequadamente classificado, protegido e dimensionado para evitar sobrecarga elétrica. A máquina de lavar louças foi projetada para uma alimentação elétrica de 127 V, 60 Hz, conectada a um circuito elétrico separado e devidamente aterrado que atende apenas a este aparelho, com um fusível ou disjuntores classificados para 15 amperes. Nunca conecte o fio terra a linhas de gás, ou canos de água quente, linhas de encanamento.

Não use nenhum cabo de extensão ou dispositivo de tomada portátil para conectar a máquina de lavar louças a uma fonte de alimentação.

Esses requisitos devem ser atendidos para evitar ferimentos ao usuário e danos à máquina. Consulte um eletricitista qualificado em caso de dúvida.



A. Vista Superior
B. Vista Frontal

E: Uma tomada elétrica devidamente aterrada e montada horizontalmente deve ser instalada de acordo com este desenho.

W: Para conectar a rede de água à rosca da válvula de entrada de água, use a mangueira de entrada de água fornecida com o produto.

REQUISITOS DE ENCANAMENTO

A instalação deve estar em conformidade com todos os códigos de encanamento aplicáveis.

Coloque a mangueira de entrada de água e o dreno em um armário adjacente. Conecte a mangueira de água fornecida com o produto a um suprimento doméstico água quente (Máximo 60°C) ou água fria com uma válvula de fechamento de fácil acesso entre o suprimento e a unidade.

Caso necessite realizar a troca da mangueira de entrada de água entre em contato com uma Assistência Técnica Credenciada.

O tubo de drenagem pode ser estendido em no máximo 1,5m. A mangueira de esgoto da máquina de lavar louça deve ser instalada com um circuito de esgoto a pelo menos 28" (710) do piso do gabinete; caso contrário, a máquina de lavar louça pode não drenar corretamente.

Não deve haver nenhuma curva acentuada na linha de água que possa restringir o fluxo de água.

Fita de Teflon ou composto para rosca de tubo deve ser usado para selar a conexão. Antes de conectar a linha de abastecimento à máquina de lavar louça, lave-a com água quente para limpar qualquer material estranho.


FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS



- 1) Chave de tubo
- 2) Serra copo
- 3) Fita métrica
- 4) Chave ajustável
- 5) Nível
- 6) Cortador de arame
- 7) Martelo
- 8) Chave de fenda Torx (T20)
- 9) Chave de fenda
- 10) Escova
- 11) Furadeira
- 12) Decapador de fios
- 13) Chave de fenda Phillips
- 14) Tesoura
- 15) Lápis

MATERIAIS QUE PODEM SER NECESSÁRIOS

(Materiais adicionais podem ser necessários para cumprir com os códigos locais)



Fita de Teflon ou outro composto de rosca de tubo para vedar conexões de encanamento.



Registro e conexões apropriadas para linha de fornecimento de água quente ou fria.





Silicone



Cola

MATERIAIS FORNECIDOS



PACOTE 01 DE PEÇAS PARA LAVA-LOUÇA:

- a. Tira de teste (modelos selecionados) x1
- b. Abraçadeira para mangueira de drenagem x1

PACOTE 02 DE PEÇAS PARA LAVA-LOUÇA:

- c. Esquema de montagem (modelos selecionados) x1
- d. Película de proteção contra vapor x1
- e. Tiras de fixação de madeira para porta (modelos selecionados) x2
- f. Tampas de furo (modelos selecionados) x4

PACOTE 03 DE PEÇAS PARA LAVA-LOUÇA:

- g. Parafusos 5/32" x 53/32" (4 mm x 42 mm) (modelos selecionados) x6

- h. Plásticos de montagem da porta (modelos selecionados) x2
- i. Parafusos 5/32" x 7/8" (4 mm x 22 mm) (modelos selecionados) x1
- j. Plásticos de montagem dos armários x1
- k. Parafusos 5/32" x 1 1/8" (4 mm x 28 mm) x2

PACOTE 04 DE PEÇAS PARA LAVA-LOUÇA

- l. Suporte do rodapé x2
- m. Parafusos 5/32" x 7/32" (4 mm x 6 mm) x2
- n. Fixação do rodapé Metal x4
- o. Rodapé ajustável x1
- p. Trava metálica do rodapé ajustável com o rodapé de metal (130 mm) (Modelos Selecionados) x1
- q. Trava metálica do rodapé ajustável com o rodapé de metal (80 mm) (Modelos Selecionados) x1
- r. Trava do rodapé x2

PACOTE 05 DE PEÇAS PARA LAVA-LOUÇA


- s. Parafuso Longo x3

INSTALANDO A LAVA-LOUÇAS COM SISTEMA DE FIXAÇÃO POR 4 PONTOS

É recomendado que a primeira instalação da sua lava-louças seja feita por um técnico treinado e certificado pela fabricante. Esta instalação não é gratuita. Para garantir a estabilidade de sua lava-louças siga atentamente as instruções a seguir:

*Leia também os tópicos "AJUSTANDO A ALTURA", "PELÍCULA DE PROTEÇÃO CONTRA VAPOR" e "COLOCAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS NA ABERTURA" antes de seguir as etapas descritas abaixo.

Etapa 1: Instale as Guias Rosqueadas Laterais




- Insira as guias de parafuso rosqueadas nos quatro pontos de conexão laterais, certificando-se de que estejam totalmente rosqueadas e bem fixadas no lugar.

Etapa 2: Posicione a Lava-louças

- Certifique-se de que o espaço destinado no gabinete esteja delimitado por painéis laterais ou um retorno de 76 mm (3") de cada lado, com espessura mínima de 16 mm (5/8") para suporte adequado.
- Deslize cuidadosamente a lava-louças para dentro do espaço designado no gabinete.
- Garanta o alinhamento correto com a marcenaria para um encaixe nivelado e uniforme.

Etapa 3: Fixe as Guias Laterais de Parafuso



- Localize os orifícios de montagem laterais no quadro da lava-louças (marcados como 01 no diagrama).
- Com uma chave de fenda manual, rosqueie as guias nos orifícios. Essas guias servem como âncoras para os parafusos de fixação.
- Certifique-se do posicionamento adequado: as guias devem se projetar no máximo 6 mm (1/4") da lateral da lava-louças e permanecer a cerca de 1 mm (1/32") da superfície interna do gabinete lateral.

Etapa 4: Fixe a Lava-louças com os Parafusos de Montagem

- Insira os parafusos de montagem nas guias rosqueadas.
- Com uma chave de fenda manual, aperte os parafusos para fixar a lava-louças na marcenaria (marcados como 02 no diagrama).

Etapa 5: Verifique a Estabilidade

- Verifique se a lava-louças está firmemente fixada e não se move.
- Evite apertar demais, o que pode causar desalinhamento ou danos ao gabinete.

Etapa 6: Precauções Importantes

- NÃO utilize furadeira elétrica para instalar as guias rosqueadas ou os parafusos de montagem, conforme indicado pelo símbolo de advertência.
- Utilize sempre uma chave de fenda manual para garantir precisão e evitar danos às guias de parafuso.

Verificação Final

Após a instalação, verifique se a porta da lava-louças abre e fecha suavemente e se a unidade permanece estável dentro do gabinete. Sua lava-louças Bertazzoni está agora devidamente instalada.

AJUSTANDO A ALTURA

- 1) Mantenha os pés dianteiros na altura mínima antes e durante o posicionamento da máquina de lavar louça no recorte do gabinete.
- 2) Ajuste o nível do pé dianteiro com uma chave de fenda para estabilizar a máquina de lavar louça e elevá-la até a altura do gabinete.
- 3) Ajuste o nível do pé traseiro com uma chave de fenda Phillips para equilibrar e elevar a máquina de lavar louça até a altura do gabinete.


NOTA

Certifique-se de que a máquina de lavar louça esteja no lugar correto e observe que ela pode ser colocada com uma pequena folga sob a bancada.

Para pés dianteiros, girar os pés na direção das setas pretas com a chave de fenda move a máquina de lavar louça para baixo.

Para pés traseiros, girar a chave Phillips na direção da seta preta (anti-horário) moverá o pé da máquina de lavar louça para baixo.

Figura 1



Se a altura do gabinete for de 864 mm a 914 mm, use suportes curtos, conforme mostrado na Figura 1.




Figura 2

Se a altura do gabinete for superior a 914 mm, use suportes longos, conforme mostrado na Figura 2.

PELÍCULA DE PROTEÇÃO CONTRA VAPOR

O vapor será liberado quando a porta da máquina de lavar louça for aberta durante a operação da máquina de lavar louça e após a conclusão do ciclo de trabalho. Para evitar que o vapor resultante se acumule e danifique a parte inferior da bancada, aplique a película de proteção contra vapor que acompanha o produto.

Limpe a superfície com um pano úmido antes de aplicar a proteção contra vapor na parte inferior da bancada.

Fixar a película de proteção contra vapor conforme mostrado na figura abaixo.



⚠ ATENÇÃO


Deixar de instalar a película de proteção contra vapor durante a instalação pode causar danos aos armários e à bancada.

COLOCAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA NA ABERTURA

Aproxime a máquina de lavar louça da abertura e conecte todas as mangueiras e conexões elétricas.

CUIDADO

Certifique-se de que todas as mangueiras sejam puxadas pela abertura lateral do gabinete, que nenhuma mangueira esteja dobrada e que toda a folga seja removida, conforme mostrado na figura.



CONEXÃO DO FILTRO

1) Recomendamos a instalação de um filtro na entrada de água para evitar danos à máquina devido à contaminação (areia, ferrugem, etc.) da tubulação interna. Isso também ajudará a evitar o amarelamento e a formação de sujeira após a lavagem. Observe as informações contidas na mangueira de entrada de água! Se os modelos estiverem marcados com 25°, a temperatura máxima da água poderá ser de 25°C (água fria). Para todos os outros modelos: água fria preferencial; temperatura máxima da água quente: 60°C.


MANGUEIRA DE ENTRADA DE ÁGUA

AVISO

- Utilize a mangueira de entrada de água nova fornecida com a sua máquina;

não utilize a mangueira de uma máquina antiga.

- Deixe a mangueira nova passar água antes de conectá-la.
- Conecte a mangueira diretamente à torneira de entrada de água. A pressão fornecida pela torneira deve ser de no mínimo 0,03 MPa e no máximo 1 MPa. Se a pressão exceder 1 MPa, uma válvula de alívio de pressão deve ser instalada entre as conexões.
- Após fazer as conexões, abra a torneira completamente e verifique se há vazamentos de água. Sempre feche a torneira de entrada de água após o término de um programa de lavagem.






NOTA: Alguns modelos incluem um bico de água Aquastop. Não o danifique nem o deixe torcido ou dobrado.

CONEXÃO DA MANGUEIRA DE DRENAGEM

Conecte a mangueira de drenagem de água diretamente ao orifício de drenagem ou à torneira da pia.

Essa conexão deve estar a uma distância mínima de 50 cm e máxima de 110 cm do local onde a lava-louças está instalada.


IMPORTANTE: As peças não serão lavadas corretamente se uma mangueira de drenagem com mais de 4m for utilizada.



AJUSTANDO O RODAPÉ MÓVEL


Agora que você instalou a lava-louças com sucesso, precisa instalar o rodapé na máquina. O rodapé é composto por duas peças e pode ser ajustado para a altura e profundidade necessárias para sua cozinha.

1) Monte o rodapé de metal (80mm) nos suportes do rodapé, utilizando os parafusos 4 mm x 6 mm e uma chave Phillips, conforme é mostrado na figura a seguir.




2) O número de partes do rodapé ajustável é determinado de acordo com a altura necessária.

3) A montagem entre o rodapé de metal (80 mm) e o rodapé ajustável são feitos através da utilização das travas metálicas, conforme é mostrado na imagem a seguir.



4) Após confirmar a profundidade desejada para instalação do rodapé, aplique a trava do rodapé ao suporte do rodapé. Por fim, o rodapé é fixado nas aberturas sob a máquina e a instalação é concluída.



UTILIZAÇÃO

PREPARANDO SUA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA PARA O PRIMEIRO USO

- Certifique-se de que as especificações de alimentação correspondem aos valores indicados nas instruções de instalação da máquina.
- Remova todo o material de embalagem de dentro da máquina.
- Coloque a quantidade necessária de detergente no compartimento do detergente.
- Ajuste a dosagem do abrillantador de acordo com as instruções deste manual.

DISPOSIÇÃO DAS LOUÇAS

Se você colocar suas louças na máquina corretamente, você a usará da melhor maneira em termos de consumo de energia, desempenho de lavagem e secagem.

No cesto inferior, você pode carregar itens redondos e fundos, como panelas com cabos longos, tampas de panela, pratos, pratos de salada, conjuntos de talheres. O cesto superior foi projetado para pratos de sobremesa, tigelas de salada, xícaras e copos. Ao colocar copos e taças de haste longa, incline-os contra a borda do cesto, grade ou arame de suporte de vidro e não contra outros itens. Não incline copos longos uns contra os outros ou eles perderão o equilíbrio e poderão ser danificados. É mais apropriado colocar peças finas e estreitas nas seções do meio dos cestos. Você pode colocar colheres entre outros conjuntos de talheres para evitar que grudem uns nos outros.

Recomendamos que você use o cesto de talheres para obter melhores resultados. Para evitar possíveis ferimentos, sempre coloque utensílios de cabo longo e pontas afiadas, como garfos de servir, facas de pão, etc., com suas pontas afiadas voltadas para baixo ou horizontalmente nos cestos.

AVISO

- Coloque suas louças na máquina de modo que eles não impeçam os braços de pulverização superior e inferior de girar.
- Não coloque no aparelho itens que possam absorver água (esponjas, panos de prato).

NOTA

- Coloque todos os recipientes, como xícaras, copos e panelas na máquina de lavar louça com a abertura voltada para baixo (para que não possam acumular água).
- Pratos e talheres não devem ser colocados uns sobre os outros.
- Não sobrecarregue sua máquina de lavar louça e preste atenção às instruções do fabricante sobre as louças que são apropriados para uso em uma máquina de lavar louça. Somente com louças adequadas você obterá resultados de lavagem ideais com um uso sensato de energia.
- Água em alta temperatura e detergente para máquina de lavar louça podem formar uma síntese química que pode danificar certos itens.

AVISO

Tenha cuidado ao carregar e descarregar itens afiados. Carregue facas afiadas com os cabos para cima para reduzir o risco de ferimentos pessoais. Siga as etapas abaixo antes de carregar a máquina de lavar louça.


- 1) Abra a porta.
- 2) Remova os restos de comida dos utensílios de mesa.
- 3) Carregue a máquina de lavar louça.

NOTA


Se você abrir a porta enquanto o aparelho estiver funcionando, todas as funções serão interrompidas automaticamente. Assim que a porta for fechada, as funções retomarão a operação.

CESTO SUPERIOR

Carregue o cesto superior com pratos de sobremesa, xícaras, copos, etc.




Padrão de carga no cesto superior para 10 talheres.




Padrão de carga adicional para 12 talheres.

CESTO INFERIOR

No cesto inferior, você pode carregar itens redondos e fundos, como panelas com alças longas, tampas de panela, pratos, pratos de salada, jogos de talheres. O cesto inferior não deve ser usada para itens pequenos, como xícaras, taças de vinho.



Padrão de carga no cesto inferior para 10 talheres.



Padrão de carga adicional para 12 talheres.

NOTA

Coloque todos os itens grandes e muito sujos no cesto inferior.

AVISO

Facas grandes e outros utensílios com pontas e bordas afiadas devem ser colocados horizontalmente no cesto superior devido ao risco de ferimentos. Outras facas menores e utensílios afiados devem ser colocados com o lado afiado para baixo no cesto de talheres.


NOTA

Certifique-se de que itens grandes não interfiram na rotação dos braços de pulverização e não impeçam a abertura do dispensador de detergente.

TERCEIRO CESTO


Os talheres devem ser colocados no cesto de talheres separadamente uns dos outros nas posições apropriadas e certifique-se de que os utensílios não fiquem encaixados uns nos outros, pois isso pode causar um desempenho ruim. Para uma limpeza de alta qualidade, coloque os talheres no cesto, certificando-se de que:

- Eles não fiquem encaixados uns nos outros.
- Carregue os talheres com os lados pontiagudos e afiados para baixo.
- Utensílios longos fiquem no meio.



- 1) Colheres de sopa
- 2) Garfos
- 3) Facas
- 4) Colheres de chá
- 5) Colheres de sobremesa
- 6) Colheres de servir
- 7) Garfos de servir
- 8) Concha de molho

CESTO DE TALHERES



- 1) Garfos de salada
- 2) Colheres de chá
- 3) Garfos de jantar
- 4) Facas
- 5) Colheres de servir
- 6) Garfos de servir

Padrão de carregamento do cesto de talheres para 12 talheres.

A AVISO




Talheres afiados podem mudar de posição durante o ciclo de lavagem e também podem ficar molhados e escorregadios. Tome cuidado ao removê-los para evitar ferimentos.

NOTA

Itens pequenos devem ser colocados na bandeja de talheres ou no cesto de talheres, pois itens pequenos podem cair dos cestos através das prateleiras.

CARGAS INCORRETAS

O carregamento incorreto pode causar desempenho ruim de lavagem e secagem. Siga as recomendações do fabricante para obter bons resultados.



O QUE NÃO DEVE SER LAVADO NA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA

- Todos os itens que devem ser colocados na máquina de lavar louça devem ser laváveis na máquina de lavar louça.
- Somente plásticos com o rótulo "lavável na máquina de lavar louça" ou equivalente podem ser colocados na máquina de lavar louça. Os plásticos podem perder o formato ou a cor. Consulte o fabricante para obter recomendações.
- Quaisquer louças feitas de madeira ou que incluam peças de madeira não são adequados para lavagem na máquina de lavar louça. Altas temperaturas podem fazer com que a madeira inche ou rache.
- Itens de prata sem o rótulo "lavável na máquina de lavar louça" não devem ser lavados na máquina de lavar louça, pois altas temperaturas e detergentes podem danificar a prata. Consulte o fabricante para obter recomendações.
- Itens de prata "laváveis na máquina de lavar louça" e itens de aço inoxidável não devem entrar em contato, pois a prata pode ficar descolorida.
- Porcelana e vidro com decorações e utensílios pintados à mão podem perder a cor e os padrões devido às altas temperaturas. Itens não decorados são laváveis na máquina de lavar louça. Consulte o fabricante para obter recomendações.
- O alumínio pode escurecer na máquina de lavar louça devido ao calor, ao detergente usado ou mesmo a certos minerais na água.
- Não lave esponjas ou panos de prato na máquina de lavar louça.
- Não lave materiais como acrílico, cobre, latão, estanho, ferro, bronze ou estanho.
- Panelas sem revestimento antiaderente podem ser lavadas com segurança na máquina de lavar louça, mas algumas panelas e frigideiras antiaderentes podem perder o revestimento e também a capacidade de aderência.
- Pratos ou talheres colados não são adequados para lavagem na máquina, pois os adesivos que unem materiais como plástico, madeira, osso, aço, cobre, estanho, etc., podem se soltar.

AVISO

- Lembre-se, se você tiver alguma dúvida ou preocupação sobre itens a serem lavados na máquina de lavar louça, siga as instruções dos fabricantes dos itens ou lave-os à mão.
- Não lave itens sujos com cinza de cigarro, cera de vela, verniz, tintas ou produtos químicos, pois eles podem danificar sua máquina de lavar louça.
- Esvazie primeiro o suporte inferior e depois o suporte superior. Isso evitará que a água pingue do suporte superior nos pratos do suporte inferior.
- Em geral, não é aconselhável abrir a porta enquanto a máquina de lavar louça estiver em operação. Se a porta for aberta, um dispositivo de segurança para a máquina de lavar louça. Deve-se tomar cuidado ao abrir a porta imediatamente após o ciclo, pois o vapor pode escapar.

PRATELEIRAS


CESTO SUPERIOR DENTES DOBRÁVEIS E PRATELEIRAS

As prateleiras são projetadas para aumentar a capacidade do cesto superior. Você pode colocar xícaras e copos neles.

Graças à natureza ajustável das prateleiras, você pode colocar copos de tamanhos diferentes sob elas.

Prateleiras ajustáveis em altura montadas no cesto permitem que as prateleiras para canecas e copos fiquem em 2 posições diferentes.

Você também pode colocar facas longas, garfos e colheres nas prateleiras horizontalmente para que não bloqueiem o movimento dos braços de pulverização.



O fio horizontal localizado no cesto superior permite colocar seus pratos e tigelas onde necessário. Você também pode lavar utensílios de cozinha, como panelas ou frigideiras, fechando os dentes dobráveis.


NOTA

- Trazer os fios para a posição horizontal segurando-os pelas pontas pode fazer com que eles dobrem. Portanto, é uma boa ideia trazer os fios do meio para a posição horizontal ou vertical segurando-os pelas hastes e empurrando.
- Certifique-se de que ambas as alavancas travem na mesma posição de altura.

DENTES DOBRÁVEIS DO CESTO INFERIOR


Os dentes dobráveis consistem em quatro partes localizadas no cesto inferior da sua máquina e são projetados para facilitar a colocação de itens grandes,

como panelas, frigideiras, etc. Se necessário, cada parte pode ser dobrada separadamente, ou todas elas podem ser dobradas e espaços maiores podem ser obtidos. Você pode usar dentes dobráveis levantando-os para cima ou dobrando-os.




CESTO PARA TALHERES



- O cesto para talheres é projetado para lavar facas, garfos, colheres, etc.
- De acordo com o modelo adquirido, você pode ter um cesto deslizante ou um padrão.



1) Ajuste de altura com carga (dependendo do modelo)

O cesto superior inclui um mecanismo que permite que a altura do cesto seja ajustada para cima (1) ou para baixo (2) sem ter que remover o cesto. Segure o cesto em ambos os lados e puxe-o para cima ou empurre-o para baixo, garantindo que ambos os lados do cesto superior estejam na mesma posição.






2) Ajuste de altura sem carga (dependendo do modelo)

Em certos modelos, a configuração de altura do suporte superior pode ser alterada usando as rodas que estão presentes em dois níveis de altura.


CUIDADO

Certifique-se de que o suporte esteja vazio. Alterar a configuração de altura enquanto o suporte contém louças pode fazer com que o conteúdo se desloque, causando ferimentos pessoais ou danos às louças.


- Solte as travas nos trilhos direito e esquerdo do suporte superior girando-as para fora, A.
- Puxe o suporte completamente para fora, B.
- Coloque o rack novamente nos trilhos na altura desejada, C.
- Empurre as travas de volta para a posição correta.



A




B



C

SUPORE PARA GARRAFAS (DEPENDENDO DO MODELO)

O suporte para garrafas permite que você lave recipientes grandes abertos, como tigelas, panelas ou Tupperware, bem como itens altos, como jarras. O suporte para garrafas pode ser puxado para fora na direção da seta, conforme mostrado abaixo.



SUPORE DE BANDEJA (DEPENDENDO DO MODELO)


O suporte de bandeja permite que você coloque facilmente bandejas e potes de vários tamanhos no cesto inferior e forneça o melhor desempenho de lavagem.




ZONA DE LAVAGEM DIRETA

Esta função é usada para lavar copos, garrafas e similares, direcionando a água para cima quando o aparelho no cesto superior mostrado na figura está na posição vertical.

Quando o aparelho está na posição horizontal, a água desce, o que permite que o cesto inferior seja lavado.



SUPORTE PARA TAÇAS




As laterais do suporte para taças podem ser dobradas para deixar o acessório mais compacto para armazenamento quando não for necessário.




Desdobre o suporte para taças antes de colocá-lo no cesto inferior da máquina de lavar louça.

MODO DE OPERAÇÃO

PAINEL DE CONTROLE



- 1) Botão ON/OFF (Liga/Desliga)
- 2) Botões Ciclos
- 3) Display (Visor)
- 4) Delay (Retardar início)
- 5) Botões de opção
- 6) Botão START/PAUSE (Iniciar/Pausar)



- 7) Indicador de brilho/brilho
- 8) Indicador de fim de etapa
- 9) Indicador de higienizado
- 10) Indicador de atraso
- 11) Indicador de meia carga superior
- 12) Indicador de meia carga inferior
- 13) Indicador de tempo do programa

CICLOS DE LAVAGEM

Configuração de um ciclo de lavagem:

- 1) Pressione o botão para o ciclo de lavagem desejado. O tempo do ciclo aparecerá no visor alternado com o número do ciclo.
- 2) Pressione Iniciar/Pausar (On/Off) e feche a porta em 4 segundos. O ciclo começará logo depois.

NOTA

Para incorporar uma opção de ciclo ao ciclo de lavagem, selecione o botão da opção desejada antes de pressionar Iniciar (On). Veja Opções de Ciclo.

Alteração de um ciclo:

Para alterar o ciclo de lavagem enquanto a máquina de lavar louça estiver funcionando, abra a porta e pressione o botão Iniciar/Pausar. Selecione um novo ciclo e pressione o botão Iniciar/Pausar (On/Off). Após fechar a porta em 4 segundos, o ciclo recém-selecionado retomará o curso do antigo.

CANCELANDO UM CICLO:

Para cancelar um programa enquanto a máquina de lavar louça estiver funcionando, abra a porta e pressione e segure o botão Iniciar/Pausar (On/Off) por 3 segundos. "0:01" aparecerá no visor. Pressione o botão Iniciar/Pausar (On/Off) e feche a porta em 4 segundos. O processo de descarga de água começará e levará 30 segundos para ser concluído. Uma campainha soará 5 vezes.

DESLIGANDO A MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA:

"0" aparecerá no visor quando o programa selecionado for concluído. A campainha também soará 5 vezes. Você pode desligar sua máquina usando o botão Ligar/Desligar (On/Off).

Desconecte o plugue e feche a torneira da água.

NOTA

Se a energia for cortada durante o processo de secagem, o programa será encerrado. Sua máquina estará pronta para uma nova seleção de programa.

CICLO	DESCRIÇÃO	TEMPO DO CICLO (h:min)	USO DE ÁGUA	DETERGENTE*	OPÇÕES
REGULAR (Normal)	Para louças normalmente sujas no uso diário típico. O tempo de lavagem se ajusta automaticamente de acordo com o grau de sujeira das louças. Menor consumo de energia e água	02:02 - 02:25	8,71 a 17,03 L	1 3/4 colher de sopa	Meia carga, Higienizar, Acelerar, Extra seco, Esfregar, Atrasar, Silêncio
AUTO (Automático)	Para todos os níveis de sujeira. Ajusta-se automaticamente ao tempo de lavagem, temperatura da água e consumo de água ideais.	1:50 - 2:35	14,01 a 23,47 L	1 3/4 colher de sopa	Meia carga, Higienizar, Acelerar, Extra seco, Esfregar, Atrasar, Silêncio
POTS & PANS (Panelas e Frigideiras)	Para panelas, frigideiras e caçarolas muito sujas. Aumenta o tempo de lavagem, a temperatura da água e o consumo.	02:10	18,17 L	1 3/4 colher de sopa	Meia carga, Higienizar, Acelerar, Extra seco, Esfregar, Atrasar, Silêncio
CRYSTAL & CHINA (Cristal e PORCELANAS)	Para louças delicadas sensíveis à temperatura e levemente sujas	01:30	14,01 L	1 colher de sopa	Meia carga, Acelerar, Extra seco, Atrasar, Silêncio
QUICK (Rápido)	Para louças levemente sujas. Reduz o tempo geral de lavagem.	00:50	13,63 L	1 3/4 colher de sopa	Meia carga, Higienizar, Extra Seco, Esfregar, Atrasar
RINSE & HOLD (Enxágue e Aguarde)	Para todos os níveis de sujeira. Enxágue e retenha pratos para um ciclo de lavagem futuro.	00:15	4,54 L	-	Meia carga, Atrasar
SOAK & WASH (Molho e Lavar)	Para as louças mais sujas que não são lavados imediatamente. Aumenta significativamente o tempo de lavagem e aumenta ligeiramente a temperatura e o consumo da água.	02:45	22,33 L	1 3/4 colher de sopa	Meia carga, Higienizar, Acelerar, Extra Seco, Esfregar, Atrasar, Silêncio
NORMAL PLUS	Para louças diárias recém-sujas	01:57	17,79 L	1 3/4 colher de sopa	Meia carga, Higienizar, Acelerar, Extra Seco, Esfregar, Atrasar, Silêncio

*Detergente em pó.

NOTA

Pode ser necessário mais detergente, dependendo do grau de sujeira. O compartimento de detergente pode receber no máximo 2 3/4 colheres de detergente.

Combinações de ciclo e opções certificadas pela norma NSF/ANSI 184:

- Ciclo regular com opção de higienização
- Ciclo automático com opção de higienização
- Ciclo de panelas e frigideiras com opção de higienização
- Ciclo de imersão e lavagem com opção de higienização
- Ciclo normal plus com opção de higienização

Eles foram projetados para atender aos requisitos da Norma NSF/ANSI 184 para lava-louças residenciais.

OBSERVAÇÃO

A opção de higienização não é adequada para os ciclos de Rinse & Hold (Enxágue & Aguarde) e de Crystal & China (Cristal & Porcelana).

FLUXOGRAMA DE CICLOS DE LAVAGEM

ENXÁGUE E AGUARDE	CRISTAL E PORCELANA	NORMAL	NORMAL PLUS	RÁPIDO	PANELAS E FRIGIDEIRAS	MOLHO E LAVAR	AUTO
PRÉ-LAVAGEM	PRÉ-LAVAGEM	PRÉ-LAVAGEM 35°C	PRÉ-LAVAGEM	-	PRÉ-LAVAGEM 45°C	PRÉ-LAVAGEM 45°C	PRÉ-LAVAGEM 40°C
-	LAVAGEM PRINCIPAL 45°C	LAVAGEM PRINCIPAL 55°C	LAVAGEM PRINCIPAL 60°C	LAVAGEM PRINCIPAL 50°C	LAVAGEM PRINCIPAL 65°C	LAVAGEM PRINCIPAL 65°C	LAVAGEM PRINCIPAL 65°C
-	-	LIMPAR	LIMPAR	LIMPAR	LIMPAR	LIMPAR	LIMPAR
-	-	-	-	-	-	ENXÁGUE INTERMEDIÁRIO 60°C	ENXÁGUE INTERMEDIÁRIO
-	ENXÁGUE QUENTE E SECO 60°C	ENXÁGUE QUENTE E SECO 65°C	ENXÁGUE QUENTE E SECO 65°C	ENXÁGUE QUENTE E SECO 65°C	ENXÁGUE QUENTE E SECO 68°C	ENXÁGUE QUENTE E SECO 68°C	ENXÁGUE QUENTE E SECO 68°C
-	SECAGEM	SECAGEM	SECAGEM	SECAGEM	SECAGEM	SECAGEM	SECAGEM

OPÇÕES DE LAVAGEM

OPÇÃO	DESCRIÇÃO	ATIVAÇÃO
MEIA CARGA	Direciona as funções de lavagem para o cesto superior, o cesto inferior ou ambos. Encurta o tempo de lavagem do ciclo selecionado e reduz o consumo de energia e água.	Pressione o botão Meia Carga 1 vez para ativar a Meia Carga Superior, 2 vezes para ativar a Meia Carga Inferior ou 3 vezes para ativar a opção Meia Carga nos cestos superior e inferior. O indicador correspondente também aparecerá no visor. Pressione o botão Start/Pause (Iniciar/Pausar) e feche a porta em 4 segundos para ativar a opção.
HIGIENIZAR ¹	Garante a máxima higiene com aumento da temperatura da água de enxágue para eliminar bactérias em até 99,9%.	Pressione o botão Sanitize até que a luz LED acenda. O indicador correspondente também aparecerá no visor. Pressione o botão "Start/Pause" e feche a porta em 4 segundos para ativar a opção. No final de uma higienização bem-sucedida, o indicador correspondente acenderá. Se o ciclo de lavagem for interrompido ou o aquecimento adequado da água não puder ser alcançado, o LED de higienização pode não acender.

OPÇÃO	DESCRIÇÃO	ATIVACÃO
ESFREGAR	Aumenta o tempo de lavagem e a temperatura da água para atingir as condições ideais de lavagem e dissolver perfeitamente o detergente.	Pressione o botão Esfregar até que a luz LED acenda. O indicador correspondente também aparecerá no visor. Pressione o botão Start/Pause (Iniciar/Pausar) e feche a porta em 4 segundos para ativar a opção.
EXTRA SECO	Adiciona etapas extras de aquecimento e secagem ao ciclo de lavagem selecionado para obter pratos perfeitamente secos. Aumenta a temperatura da água de enxágue e estende o tempo de secagem. Pressione o botão Extra Seco até que a luz LED acenda.	O indicador correspondente também aparecerá no visor. Pressione o botão Start/Pause (Iniciar/Pausar) e feche a porta em 4 segundos para ativar a opção.
ATRASSO	Atrasa o início do ciclo de lavagem selecionado em 1-24 horas em incrementos de 1 hora.	Pressione o botão "+" para atrasar o tempo de início do ciclo em 1 hora. O visor mostrará a duração do ciclo e o tempo de atraso programado alternadamente por 2 segundos. Continue pressionando "+" até atingir o tempo de atraso desejado. Pressione o botão "-" para diminuir o tempo de atraso. O indicador correspondente também aparecerá

OPÇÃO	DESCRIÇÃO	ATIVACÃO
		no visor. Pressione o botão Start/Pause (Iniciar/Pausar) e feche a porta em 4 segundos para ativar a opção.
ACCELERAR ²	Diminui a duração do ciclo com menos consumo de água.	Pressione o botão Acelerar até que a luz LED acenda. O indicador correspondente também aparecerá no visor. Pressione o botão Start/Pause (Iniciar/Pausar) e feche a porta em 4 segundos para ativar a opção
SILÊNCIO*	Reduz a classificação sonora em 3 dBA, aumentando o tempo de lavagem do ciclo selecionado.	Pressione o botão Furtivo até que a luz LED acenda. O indicador correspondente também aparecerá no visor. Pressione o botão Start/Pause (Iniciar/Pausar) e feche a porta em 4 segundos para ativar a opção.

* Dependendo do modelo

1 Higieniza conforme a norma NSF/ANSI 184 para lava-louças residenciais.

2 Tempo de ciclo reduzido impacta o desempenho da secagem

CONFIGURAÇÕES DO MENU

Pressione o botão Extra Seco por 3 segundos para entrar no menu. Pressione os botões Atraso para navegar no menu. Em seguida, pressione o botão Meia Carga para inserir os níveis da configuração que deseja alterar no menu. Agora, o visor começará a piscar, o que significa que essa configuração pode ser alterada pressionando os botões Atraso. Defina o novo nível com os botões Atraso e pressione o botão Meia Carga para salvar o novo nível. Depois disso, o visor acenderá de forma constante, o que significa que esse nível de configuração foi salvo. Você pode alterar outra configuração com estas etapas ou sair do menu pressionando o botão Extra Seco por 3 segundos ou desligando/li-gando.

	CONFIGURAÇÃO	OPÇÃO	DESCRIÇÃO
1	Abrilhantador	r:1 r:4* r:2 r:5 r:3	Configura a quantidade de abrilhantador
2	Controle de volume da campainha	b:0 b:2 b:1 b:3*	Configura o volume da cam- painha
3	Iniciar programa- ção	LPO* LP1	Defina um programa padrão para quando o aparelho for ligado.
4	Modo de economia de energia	SP0 SP1* SP2	Definir modo de economia de energia
5	Modo de fábrica	FS0* FS1	Restaurar as configurações alteradas para as configura- ções de fábrica.

*Configuração padrão

1) Abrilhantador

Para alterar a configuração de abrilhantador, consulte o parágrafo USO DO ABRILHANTADOR.

2) Controle do som do alarme

Para alterar o controle do som do alarme, consulte "Configurações do menu". O nível "b:3" é o nível de som mais alto. O nível "b:0" significa que todos os sons estão desligados.

3) Iniciar programa

Para alterar a seleção do programa de início, consulte "Configurações do menu". No nível "LP0", a máquina liga com o programa regular. No nível "LP1", a máquina liga com o último programa e opção selecionados.

4) Modo de economia de energia

Para alterar a configuração do modo de economia de energia, consulte "Configurações do menu".

No nível "SP0", as luzes internas (se disponíveis) estarão sempre desligadas, a tela desligará após 4 minutos e a máquina desligará após 15 minutos sem atividade para economizar energia.

No nível "SP1", as luzes internas serão desligadas após 4 minutos quando a porta for aberta, a tela será desligada após 4 minutos e a máquina será desligada após 15 minutos sem atividade para economizar energia.

No nível "SP2", quando a máquina estiver na posição desligada, as luzes internas serão desligadas após 4 minutos quando a porta for aberta. Quando a máquina estiver na posição ON, as luzes internas permanecerão acesas enquanto a porta permanecer aberta e a máquina não será desligada, exceto ao pressionar o botão On/Off.

5) Configurações de fábrica

Para alterar as configurações de fábrica, consulte "Configurações do menu". Se você alterar o nível para "FS1" nas configurações de fábrica, todas as configurações retornarão à configuração padrão.

LUZES

Sua máquina de lavar louças é equipada com uma luz LED interna e/ou luz de status de projeção no chão.

Esta última é posicionada na parte inferior da máquina de lavar louças e projeta luz no chão para indicar o status atual da máquina de lavar louças durante um ciclo.

INDICADOR DE LED	ESTADO DA MÁQUINA
Vermelho, contínuo	A máquina está executando um programa.
Vermelho, piscando	Um programa foi cancelado.
Vermelho, piscando rapidamente	A máquina tem uma falha. Consulte a seção "Avisos de falhas automáticas e o que fazer".
Verde, contínuo	Um programa foi finalizado.

DISPENSER DE DETERGENTE E ABRILHANTADOR

AVISO

- Use apenas detergentes projetados especificamente para máquinas de lavar louça domésticas.
- Você pode encontrar detergentes em pó, gel e tabletes no mercado que foram projetados para máquinas de lavar louça domésticas. Adicione o detergente adequado para o programa selecionado para garantir o melhor desempenho.
- Use menos detergente se os pratos estiverem apenas levemente sujos. Usar excesso de detergente pode deixar uma película nos pratos e na máquina de lavar louça, resultando em baixo desempenho de lavagem.

NOTA

A quantidade de detergente necessária depende do ciclo, tamanho da carga e nível de sujeira dos pratos. Muito detergente pode causar corrosão do vidro e não se dissolve na água.

AVISO


- Não use muito detergente se o seu suprimento de água for puro.
- Mantenha seus detergentes em um local fresco e seco, fora do alcance de crianças. Consulte as instruções do fabricante do detergente para obter mais informações.
- Os tabletes de detergente não se dissolvem completamente com programas

curtos. Para evitar resíduos de detergente em louças, recomendamos usar tabletes com programas longos.

- Não use detergente no ciclo de enxágue. Se você não souber a dureza do seu suprimento de água, use 15 ml de detergente.
- Aumente a quantidade de detergente se você vir marcas d'água brancas, especialmente na superfície de copos.
- Se você precisar de mais informações sobre o detergente que pretende usar, entre em contato diretamente com os fabricantes de detergente. Verifique se o dispenser de detergente está vazio após a conclusão de cada programa de lavagem.

ENCHENDO O DETERGENTE

Empurre a trava para abrir o dispenser e despeje o detergente. Feche a tampa e pressione-a até que ela trave no lugar. O dispenser deve ser reabastecido antes do início de cada programa. Se os pratos estiverem muito sujos, coloque detergente adicional na câmara de detergente de pré-lavagem.



USANDO DETERGENTES COMBINADOS

Detergentes combinados devem ser usados de acordo com as instruções do fabricante.

Nunca coloque detergentes combinados dentro da cuba da máquina de lavar louça ou do cesto de talheres.

Sempre coloque pastilhas no dispensador de detergente.

Detergentes combinados contêm não apenas o detergente, mas também abrillantador, substâncias de substituição de sal e componentes adicionais, dependendo da combinação.

Se você parar de usar detergentes combinados, certifique-se de que as configurações de abrillantador estejam definidas no nível correto.

Se você quiser obter melhores resultados ao usar detergentes combinados, adicione abrillantador em sua máquina e ajuste a configuração de abrillantador para a posição mais baixa.

⚠ CUIDADO

A solubilidade dos detergentes em pastilhas produzidos por diferentes empresas pode variar dependendo da temperatura e do tempo.

Portanto, não é recomendado usar tais detergentes em programas curtos. Use detergentes em pó em tais programas.

⚠ AVISO

Caso surja algum problema, que você não tenha encontrado antes, com o uso deste tipo de detergente, entre em contato diretamente com os fabricantes de detergente.

USO DE ABRILHANTADOR

O abrilhantador ajuda a secar os pratos sem riscos ou manchas.

O abrilhantador é necessário para utensílios sem manchas e copos transparentes e é liberado automaticamente durante a fase de enxágue quente.

Se a dosagem de abrilhantador for definida muito baixa, manchas brancas permanecerão nos copos e pratos. Se a dosagem de abrilhantador for definida muito alta, manchas azul claras permanecerão nos copos e pratos.

CUIDADO


Use somente abrilhantador destinado a lava-louças residenciais.

Encher o dispensador de abrilhantador com detergente danificará o dispensador.

NOTA

Quando o indicador de abrilhantador acende, o dispensador de abrilhantador contém abrilhantador suficiente para apenas 2 a 3 programas. Ao usar detergentes "Tab", o abrilhantador não é necessário.

ENCHER O ABRILHANTADOR E CONFIGURAR



1) Para encher o compartimento de abrilhantador, abra a tampa do compartimento de abrilhantador (Fig.A)

2) Encha o compartimento com abrilhantador até o nível MAX e feche a tampa. Tenha cuidado para não encher demais o compartimento de abrilhantador.

tador e limpe qualquer derramamento.

3) Feche a tampa até ouvir um clique.

Para alterar o nível de abrilhantador, siga as etapas abaixo:

1) Ligue a máquina e pressione o botão Extra Seco por 3 segundos para entrar nas configurações do Menu

2) Pressione o botão Atraso (+) para passar para a configuração de abrilhantador (r:4 é a configuração de fábrica)

3) Em seguida, pressione o botão Meia Carga uma vez e o nível de abrilhantador (por exemplo, r:4) começará a piscar.

4) Altere o nível do abrilhantador pressionando os botões Atraso. A configuração de fábrica é "4".

NOTA

Se os pratos não estiverem secando corretamente ou estiverem manchados, aumente o nível. Se manchas azuis se formarem nos pratos, diminua o nível.

Nível	Dose de Abrilhantador	Indicador
1	Não há necessidade	r:1 é exibido no visor.
2	1 dose	r:2 é exibido no visor.
3	2 doses	r:3 é exibido no visor.
4	3 doses	r:4 é exibido no visor.
5	4 doses	r:5 é exibido no visor.

5) Pressione o botão Meia Carga novamente para salvar o nível desejado: o nível recém-selecionado irá parar de piscar

6) Saia das configurações do Menu pressionando o botão Extra Seco por 3 segundos ou desligue a máquina.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

AVISO

- Antes de limpar ou realizar a manutenção, desligue o aparelho, desconecte o plugue da tomada e feche a torneira da água. Sua máquina de lavar louça só pode ser reparada pela Rede Autorizada da Fabricante.
- Todas as superfícies são suscetíveis a arranhões.
- O contato com agentes de limpeza inadequados pode alterar ou descolorir todas as superfícies.
- Mantenha o piso ao redor da máquina de lavar louça limpo e seco para evitar possíveis ferimentos. Recomendamos manter sua máquina de lavar louça limpa, vazia e com a porta entreaberta para permitir que o ar circule em caso de qualquer tempo prolongado sem uso.
- A porta da máquina de lavar louça pode ser danificada por produtos de limpeza abrasivos, esfregões e panos abrasivos. Limpar a máquina em intervalos regulares prolonga a vida útil da máquina.
- Óleo e calcário podem se acumular no compartimento de lavagem da máquina. Em caso de tal acúmulo, encha o compartimento de detergente sem colocar nenhuma louça no aparelho, selecione um programa que funcione em alta temperatura e ligue a máquina de lavar louça. Se não for o suficiente, use agentes de limpeza especiais disponíveis no mercado.
- Para limpar qualquer resíduo que tenha se acumulado nas vedações da porta, limpe as vedações regularmente usando um pano úmido.
- Limpe o aparelho, o filtro e os braços de pulverização pelo menos uma vez por mês. Desligue a máquina da tomada e feche a torneira antes de limpar. Não use materiais duros ao limpar a máquina. Limpe com um material de limpeza macio e um pano úmido.

MATERIAL

Aço inoxidável

Use um detergente não abrasivo para aço e aplique com um pano macio e sem fiapos. Para realçar o brilho natural, limpe levemente a superfície com um pano de microfibra umedecido em água seguido de uma camurça de polimento seca.

Sempre siga as linhas de acabamento do aço inoxidável.

Painel de controle

Limpe com um pano úmido.

Cestos da máquina de lavar louça

Limpe com um pano úmido.

Interior

Limpe o interior, a borda da porta e a vedação de borracha com um pano úmido. Se necessário, borrife um limpador doméstico no pano. Não borrife diretamente na porta. Use um limpador de máquina de lavar louça (siga as instruções da embalagem) ou coloque 1 xícara de vinagre e 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio em um recipiente no cesto do meio e execute um ciclo de lavagem pesada.

Braços de pulverização

Coloque sob água corrente e use um clipe de papel ou similar para remover detritos dos furos.

Filtro

Limpe com água e sabão. Para sujeiras difíceis de remover ou depósitos de cálcio, use uma escova macia. Não use escova de aço ou esfregão.

Vedação

Limpe com um pano úmido. Use água morna com sabão e uma escova de dentes. Se houver mofo ou bolor, borrife com peróxido de hidrogênio a 3%.

BRAÇOS DE PULVERIZAÇÃO



Os braços de pulverização superior e inferior podem ser removidos para limpeza.


Verifique periodicamente se os furos dos braços de pulverização superior e inferior estão entupidos. Se você notar algum entupimento, remova os braços de pulverização e limpe-os em água corrente.

Os impulsores devem ser limpos uma vez por semana para que o aparelho opere com eficiência.

Para remover o braço de pulverização inferior:

- 1) Puxe o braço de pulverização para cima (A, B).
- 2) Coloque sob água corrente e use um clipe de papel ou similar para remover detritos dos furos.





Para remover o braço de pulverização superior:

1) Gire sua porca para a esquerda (A, B).

2) Coloque sob água corrente e use um clipe de papel ou similar para remover detritos dos furos.

Certifique-se de apertar bem a porca ao reinstalar o braço pulverizador superior.




FILTROS

Limpe os filtros e braços de pulverização pelo menos uma vez por semana. Se houver restos de alimentos ou objetos estranhos nos filtros grosso e fino, remova-os e limpe-os cuidadosamente com água.

a) Microfiltro

b) Filtro grosso

c) Filtro de metal



SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

FALHAS	CAUSAS	SOLUÇÕES
O programa não inicia.	<p>A lava-louças não está conectada.</p> <p>A lava-louças não está ligada.</p> <p>Fusível queimado.</p> <p>Torneira de entrada de água fechada.</p> <p>Porta da lava-louças aberta.</p> <p>Mangueira de entrada de água e filtros entupidos.</p> <p>Mangueira de drenagem entupida ou torcida.</p>	<p>Conecte a lava-louças.</p> <p>Ligue a lava-louças pressionando o botão de ligar/desligar.</p> <p>Verifique os fusíveis internos.</p> <p>Abra a torneira de entrada de água.</p> <p>Fechre a porta da lava-louças.</p> <p>Verifique a mangueira de entrada de água e os filtros para garantir que não estejam entupidos.</p> <p>Verifique a mangueira de drenagem e limpe ou desembarace.</p>
Água permanece dentro da máquina.	<p>Os filtros estão entupidos.</p> <p>O programa ainda não foi finalizado.</p>	<p>Limpe os filtros.</p> <p>Aguarde o término do programa.</p>
A máquina para durante a lavagem	<p>Falha de energia.</p> <p>Falha na entrada de água.</p>	<p>Verifique a energia principal.</p> <p>Verifique a torneira de água.</p>

FALHAS	CAUSAS	SOLUÇÕES
Ruídos de sacudidas e batidas durante a lavagem.	O braço de spray está batendo nas louças na cesta inferior.	Mova ou remova itens bloqueando o braço de spray.
Resíduos de alimentos parciais nas louças.	<p>Louças mal dispostas, água pulverizada não alcançando as louças.</p> <p>Louças encostando umas nas outras.</p> <p>Detergente insuficiente utilizado.</p> <p>Programa de lavagem incorreto.</p> <p>Braços de spray entupidos com resíduos de alimentos.</p> <p>Filtros ou bomba de drenagem entupidos ou filtro mal encaixado.</p>	<p>Não sobrecarregue as cestas.</p> <p>Coloque as louças conforme indicado.</p> <p>Use a quantidade correta de detergente.</p> <p>Selecione o programa correto.</p> <p>Limpe os furos dos braços de spray com objetos finos.</p> <p>Verifique se os filtros e a bomba de drenagem estão corretamente instalados.</p>
Manchas esbranquiçadas nas louças.	<p>Uso insuficiente de detergente.</p> <p>Dosagem de secante ou nível de amaciante de água baixo.</p>	<p>Use a quantidade correta de detergente.</p> <p>Aumente a dosagem de secante e/ou amaciante de água.</p>

FALHAS	CAUSAS	SOLUÇÕES
Louças não secam.	Opção de secagem não selecionada. Dosagem de secante muito baixa.	Selecione um programa com opção de secagem. Aumente a dosagem de secante.
Ferrugem nas louças	Qualidade inadequada do aço inoxidável das louças. Defeito na ligação à terra.	Use apenas conjuntos de louças adequados para lava-louças. Consulte um eletricista qualificado imediatamente.
Detergente permanece no compartimento.	O detergente foi adicionado quando o compartimento estava molhado.	Certifique-se de que o compartimento esteja seco antes de usar.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS


- 1) Quando a máquina não estiver em operação:
 - Desconecte o plugue e feche a torneira.
 - Deixe a porta ligeiramente aberta para evitar a formação de odores.
 - 2) Selecione a opção de secagem para remover gotas de água.
 - 3) Coloque as louças na máquina corretamente para obter o melhor consumo de energia, desempenho de lavagem e secagem.
- Consulte a tabela de programas e consumo para obter mais informações.
- 4) Enxágue as louças sujas antes de colocá-los na máquina de lavar louça.
 - 5) Use o programa Enxágue somente quando necessário.
 - 6) Não coloque a máquina perto de uma geladeira, pois ela atingirá altas temperaturas.
 - 7) Se a máquina estiver localizada em uma área com risco de congelamento, feche a torneira, desconecte a mangueira de entrada da torneira e drene completamente a água dentro da mangueira e da máquina.

CÓDIGO	SIGNIFICADO	POSSÍVEIS CAUSAS
FF	Falha no sistema de entrada de água	Verifique se a torneira de entrada de água está aberta e a água está fluindo. Limpe o filtro da mangueira de entrada de água.
F5	Falha no sistema de pressão	Contate a Rede Autorizada do Fabricante.
F3	Entrada contínua de água	Feche a torneira e contate a Rede Autorizada do Fabricante.
F2	Incapacidade de descarregar água	Cancele o programa. Se o erro persistir, contate a Rede Autorizada do Fabricante.
F8	Erro no aquecedor	Contate a Rede Autorizada do Fabricante.
F1	Transbordo	Desconecte a máquina e feche a torneira.
F7	Superaquecimento	Contate a Rede Autorizada do Fabricante.
F9	Erro na posição do divisor	Contate a Rede Autorizada do Fabricante.
F6	Sensor do aquecedor defeituoso	Contate a Rede Autorizada do Fabricante.
HI	Falha de alta tensão	Contate a Rede Autorizada do Fabricante.

DADOS TÉCNICOS

Modelo	MASDW24T3IXT PRODW24T3IXT HERDW24T3IXT
Largura (mm)	598
Altura (mm)	860-910
Profundidade com puxador (mm)	630
Profundidade sem puxador (mm)	570
Largura nicho (mm)	600-610
Altura nicho (mm)	864-914
Profundidade nicho (mm)	580
Peso líquida (kg)	45
Tensão (V)	127
Frequência (Hz)	60
Potência nominal (W)	1350
Temperatura água (°C)	65
Capacidade (serviços)	16
Cor	Inox

DIAGRAMA ELÉTRICO



CERTIFICADO DE GARANTIA

O seu produto fornecido pela TECNO SUD AMERICA LTDA é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 24 meses contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal ao consumidor, sendo:

- 03 meses - garantia legal; (Lei 8.078/90 - Código de defesa do consumidor)
- 21 últimos meses - garantia contratual, concedida pela TECNO SUD AMERICA.

A garantia compreende a substituição gratuita de peças e mão de obra para defeitos constatados como sendo de fabricação. Apenas a Rede de Serviços TECNO, ou quem esta indicar, são responsáveis pelo diagnóstico de falhas e execução de reparos durante a vigência da garantia. Durante o período de vigência da garantia, caso os defeitos constatados forem considerados como de fabricação, a companhia se obriga a trocar as peças e/ ou dar assistência gratuita no seu produto a partir da data do chamado. Se o produto não apresentar defeitos ou apresentar uso inadequado, será cobrada a taxa de visita técnica.

O reparo, a critério da TECNO SUD AMERICA LTDA poderá incluir a substituição de peças, por novas ou recondiçionadas equivalentes. Este produto e as peças substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todas as peças substituídas se tornam propriedade da TECNO SUD AMERICA LTDA;

Tabela de componentes apenas cobertos com garantia de até 90 dias (Garantia Legal):	
Categoria	Componentes
Fornos e Micro-ondas	Manípulos, lâmpadas, vidros, gaxeta e resistência elétrica.
Fogões	Manípulos, lâmpadas, vidros, trempes, espalhadores, gaxetas e resistência elétrica.
Cooktops e Rangetops	Manípulos, vidros, trempes e espalhadores.
Coifas e Lava-louças	Filtros, lâmpadas e manípulos.
Refrigeradores	Filtro de água, lâmpadas, prateleiras, suportes internos e vidros.

As garantias legal e/ou contratual ficam automaticamente invalidadas se:

- O uso do produto não for exclusivamente para fins domésticos;
- Na instalação do produto, não forem observadas as especificações e recomendações do Manual de instrução quanto às condições para instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc;
- Na instalação, condições básicas tais como: condições elétricas, oscilação de energia, pressão de água e/ou gás não forem compatíveis com as ideais recomendadas no Manual de instrução;

- Na utilização do produto não forem observadas as instruções de uso e recomendações do Manual de instrução, tais como diâmetro máximo das painéis, limpeza, entre outros.

- Ocorrerem mau uso, má conservação, descuido, modificações estéticas e/ou funcionais, ou ainda, falhas decorrentes de conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela rede de serviços TECNO;

- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

• As garantias legal e/ou contratual não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto realizada pela Rede de Serviços TECNO ou por pessoas ou empresas não credenciadas pela TECNO.

- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela companhia.

- Despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás, alvenaria, aterramento, etc.;

- Serviços e/ou despesas de manutenção, tais como limpeza ou atendimentos preventivos solicitados;

- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de fatores externos, tais como: interrupções, falta ou problemas de abastecimento elétrico ou gás na residência e objetos em seu interior ou exterior (grampo, clips, etc.);

- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, bem como decorrentes da ação de animais (insetos, roedores ou outros animais), ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;

- Transporte do produto até o local definitivo da instalação;

• - Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos pelo próprio consumidor ou por terceiros, bem como efeitos decorrentes de fato da natureza, tais como relâmpago, chuva, inundação, etc.

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR PROBLEMAS QUE FORAM OCACIONADOS POR SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇOS TÉCNICOS NÃO CREDENCIADOS PELA TECNO SUD AMERICA LTDA).

- No ato da entrega, verifique se o produto e as informações da Nota Fiscal estão de acordo com a compra realizada. Se identificar qualquer divergência, recuse a entrega, mencionando o motivo no verso da Nota Fiscal, e entre em contato com o responsável pela venda ou entrega;

- Produtos de saldo ou mostruário que possuam defeitos estéticos, mesmo aqueles vendidos pela companhia como sendo no estado que se encontram (riscados ou amassados, manchados ou amarelados) e/ou com falta de peças.

Esses têm garantia de 12 meses apenas para defeitos funcionais não discriminados em sua nota fiscal de compra;

- Problemas de oxidação/ferrugem com causa comprovada nos seguintes fatores:

* Instalação em ambiente de alta salinidade;

* Instalação em sol e chuva (ações de agentes da natureza);

- * Exposição e/ou contato do produto a substâncias ácidas ou alcalinas;
 - * Utilização de produtos químicos inadequados para limpeza, incluindo uso de materiais ou ferramentas sujas/ásperas;
 - Despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia
 - Chamados relacionados a orientação de uso de eletrodomésticos, cuja explicação esteja presente no Manual de Instruções ou em Etiquetas Orientativas que acompanham o produto, serão cobrados dos consumidores.
- A garantia contratual não cobre
- Peças com defeitos que não impactam a funcionalidade do produto, tais como peças amassadas, riscadas, trincadas, manchadas, etc.;
 - Os serviços mencionados no presente certificado serão prestados apenas no perímetro urbano das cidades onde se mantiver o Serviço Autorizado TECNO. Nas demais localidades, onde o fabricante não mantiver Serviço Autorizado, os defeitos deverão ser comunicados ao revendedor, sendo que neste caso, as despesas decorrentes de transporte do produto, seguro, bem como despesas de viagem e estadia do técnico, quando for o caso, correrão por conta do consumidor, seja qual for a natureza ou época do serviço.
 - Todo e qualquer vício de fabricação aparente e de fácil constatação, estes devem ser evidenciados e solicitados alterações / substituições dentro da vigência da garantia legal.
 - Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como botões de comando, puxadores, trempes, queimadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.
 - A TECNO SUD AMERICA LTDA não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.
 - A TECNO SUD AMERICA LTDA reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio.
 - Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro. - Para a sua tranquilidade, mantenha o Manual de instrução com este Termo de Garantia e Nota Fiscal de compra do produto em local seguro e de fácil acesso.
 - ATENÇÃO: para usufruir da garantia, preserve e mantenha em sua posse, a Nota Fiscal de Compra do produto e o Termo de Garantia. Esses documentos precisam ser apresentados ao profissional autorizado quando acionado o atendimento.

•TECNO SUD AMERICA LTDA
Atendimento ao Consumidor: Rua Tomazina, nº79
Pinhais / PR
CEP 83325 040
Telefone: 0800 041 5757
Email: sac@tecnoeletros.com.br
Site: www.tecnoeletros.com.br



www.bertazzonidobrasil.com.br
SAC 0800 041 5757